→ はことに 製品をご使用になる前に必ずお読み下さい

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

はじめに、必ず本紙と取扱説明書または仕様書等をお読みご理解した上でご利用ください。本冊子はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

【ご利用にあたって】

- 1. 本製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。 また、価格を変更をする場合や資料及び取扱説明書の図が実物とは異なる場合もあります。
- 2. 本製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。

【限定保証】

- 1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、取扱説明書に記載された 動作を保証致します。
- 2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
- 2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
- 3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
- 4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致しかねます。ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上限とします。

本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。

製品をご使用になった時点※1で上記内容をご理解頂けたものとさせて頂きます

ご理解頂けない場合、未使用のまま商品到着後、1週間以内に返品下さい。代金をご返金致します。尚、返品の際の送料はお客様ご負担となります。ご了承下さい。

※1 製品が入っている北斗電子ロゴ入り袋を開封した時点でご使用したとみなします

株式会社**生产工**© 2007-2013 北斗電子 Printed in Japan 2007 年 7 月 13 日初版 REV.1.1.1.0 (131002)

Cygwin 1.5.5-1

クロス

コンパイル

環境

SH7727 スタータキット収録開発環境

マイコンボード HSB7727ST......1 枚

DC電源ケーブル1本

専用 RS232C ケーブル (Dsub9P)1 本

※J15 用 RS232C クロスケーブル、USB ケー

※取扱説明書は付属CDの中に収録されています

ルは付属しておりませんのでご注意下さい


GCC 2.95.3

Newlib 1.11.0

BinUtils 2.14

ルネサス エレクトロニクス製 SH3-DSP

SH7727 搭載 内蔵乗算器・キャッシュメモリ・内蔵 X/Y メモリ USB ホスト・USB ファンクション・シリアル 3ch





TOPPERS

TCP/IP プロトコルスタック TINET1.1 TOPPERS JSP カーネル 1.4 GNU 開発環境を圧縮 CD 収録

- GNU ライセンスにより開発環境のコスト削減
- ◆ TOPPERS ライセンスオープンソース OS で開発期間短縮
- ✓ オプション品 拡張 PIO ボード¥9,500+消費税

※100 ピン CPU 拡張バスに接続 ※スイッチ及び LED の拡張が可能

マイコンボード HSB7727ST 概略

マイコン SH7727 (HD6417727F100 FP-240B)

内蔵ROM - 内蔵RAM XメモリとYメモリ各 8KB

98.304MHz ROM/RAM 49.152MHz 周辺 24.576MHz クロック

FlashROM 128KB ※出荷時モニタ書込み済み

EEPROM 16MB (4M×16bit 2個実装) TC58FVM6B2AFT65(Toshiba)

SDRAM 64MB (16M×16bit 2 個実装) K4S561632(SAMSUNG)※相当 ※2012 年 9 月より変更となりました

RTC マイコン内蔵及び外部 RS5C62(リコー)※RS5C62 はバッテリバックアップ

インターフェース コンパクトフラッシュ 1ch

Ether100Base

USB ホスト/ファンクション 各 1ch

RS232C 2ch ※SCI0···DSUB9P, SCI1···MIL2.54 ピッチ 2 列 10P

LCD 接続用 30P インターフェース

H-UDI 14P ルネサス エレクトロニクス製オンチップエミュレータ用デバッグインターフェース

E10A での動作確認済み

E10A-USB をご利用の場合、CD 収録の開発環境はご利用戴けませんのでご留意下さい ※J8 AUD(36P)はコネクタ未実装

TOPPERS

TCP/IP

プロトコルスタック

TINET1.1

JSP カーネル 1.4

STUB

GDB6.0


製品内容

付属 CD......

CPU 外部拡張(100P)×1 ※専用インターフェースボードを介してカメラユニット等を接続可

雷源 外部電源接続 DC5V (5.25V~4.75V) 基板外形寸法 121.92 mm ×190.50mm (突起部分含まず)

ブロック図



| SH7727 アドレスマップ | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|--|--|--|
| 0000000 03FFFFF | ROM 空間 +A0000000 | CS0 | | | |
| 08000000 0BFFFFF | ROM 空間 +A0000000 | CS2 | | | |
| OCOOOOOO OFFFFFF | SDRAM 空間 +A0000000 | C23 | | | |
| 10000000 | 外部空間 +A0000000 カ | CS4 プグラ | | | |
| 11000000 | LAN +A0000000 | CS4 | | | |
| 13000000 13FFFFF | 外部 RTC +A0000000 | CS4 | | | |
| 18000000 | CF | CS6 | | | |
| 1BFFFFFF | +A0000000 | | | | |
| FLASH 128k | | CS0/2 | | | |
| EEPROM 16M | 0-FFFFFF (| CS0/2 | | | |

※EEPROM への書込みプログラムは 0 番地からご用意下さい

_{株式会社} 北斗電子

SH7727 スタータキット

〒060-0042 札幌市中央区大通西16丁目3-7

TELO11・640・8800 FAX011・640・8801 お問合せは E-mail: support@hokutodenshi.co.jp ご注文は E-mail: order@hokutodenshi.co.jp

最新情報は URL: http://www.hokutodenshi.co.jp



モニタソフトについて

出荷時、簡易モニタMONITOR.MOTをFlashROMへ書込み済みです。通信ソフトを使用してEEPROM・RAMへのプログラム転送やダンプ、メモリ内容の表示等が可能です。MONITOR.MOT は RXD1・TXD1 を使用します。J10 RS232C インターフェースより付属RS232C ケーブルを使用して PC の RS232C ポートへ接続します。ご利用にはシリアル通信ソフトが必要です。本誌では Windows 標準添付 HyperTerminal を使用した操作方法をご案内しておりますが、ご利用に応じて適宜ご用意下さい。

尚、MONITOR.MOT のソースは収録されておりません。変更・削除・再書込みはできませんので、ご留意下さい。

収録の開発環境について

本製品には右記の開発環境が動作確認状態で圧縮収録されています。インストール等具体的な構築手順は後述のご案内をご参照下さい。ご利用環境での構築にあたって、オリジナルのファイルやサイトのご案内に基づき変更頂く必要がある場合は、ユーザ様の責任においてご検討下さい。

また、右記の環境のご利用に際しては、各々次のようなライセンスが規定されております。十分にご理解の上、ご活用下さい。

TOPPERS ライセンスについて

本製品で使用しております TOPPERS JSP カーネル等は TOPPERS プロジェクトの主旨に基づきソフトウェアのソースコードを改変せずに収録するものです。ご利用に際しては以下の (1)~(4) の条件か、Free Software Foundation によって公表されている **GNU** General Public License の Version 2 に記述されている条件を満たす場合に限り、本ソフトウェア(本ソフトウェアを改変したものを含む。以下同じ)を前提に、使用・複製・改変・再配布(以下、利用と呼ぶ)することを無償で許諾されております。十分にご理解の上ご活用戴きます様ご注意下さい。※右記参照

CYGWIN ライセンスについて

CYGWIN は REDHAT 社と一部 パブリックドメインの GNU ソフトウェアです。使用にあたっては GNU 一般公有使用許諾契約書(GNU General Public License) に則り、ご活用下さい。 商用ライセンス等の詳細については下記ご参照下さい。

http://www.redhat.com/software/tools/cygwin/

Newlib ライセンスについて

Newlib は **Jeff Johnston** jjohnstn@redhat.com 、 **Tom Fitzsimmons** fitzsim@redhat.comによる組込用 C ライブラリです。フリーソフトウェアとして http://sources.redhat.com/newlib/の記載に則り、ご利用下さい。

- ■株式会社北斗電子は TOPPERS プロジェクトメンバーです。
- ■TOPPERS (Toyohashi OPen Platform for Embedded Real-time Systems)プロジェクトは、ITRON 仕様の技術開発成果をベースとして、組込みシステム構築の基盤となる各種のソフトウェアを開発し、良質なオープンソースソフトウェアとして公開することで、組込みシステム技術と産業の振興を図ることを目的としたプロジェクトです。また、その利用技術や教材となるソフトウェアの提供などを通じて、組込みシステム技術者育成に貢献することも目的としています。
- ■TINET は苫小牧高専情報工学科で開発された ITRON TCP/IP API 1.00.0 仕様に準拠したコンパクトな TCP/IP プロトコルスタックです。
- **■** μ ITRON4.0 仕様はトロン協会が中心となって策定されたオープンなリアルタイムカーネル仕様です。
- ■略称については次の通りです

TRON · · · "The Real-time Operating system Nucleus"

ITRON · · · "Industrial TRON"


 μ ITRON \cdots "Micro Industrial TRON"

TOPPERS··· "Toyohashi OPen Platform for Embedded Real-time Systems"

JSP· · · Just Standard Profile"

- TRON、ITRON、および µITRON は、特定の商品ないしは商品群を 指す名称ではありません。
- ■本マニュアル中の商品名は各社の商標または登録商標です。
- ■本製品は、経済産業省東北経済産業局地域新生コンソーシアム研究開発事業として委託された、北海道立工業試験場との共同開発です

SH7727 スタータキット収録 開発環境



TOPPERS JSP カーネル ライセンス

著作権者:TOPPERS / JSP Kernel··· Toyohashi Open Platform for Embedded Real-Time Systems/Just Standard Profile Kernel Copyright (C) 2000-2003 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory Toyohashi Univ. of Technology, JAPAN

- (1) 本ソフトウェアをソースコードの形で利用する場合には上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定がそのままの形でソースコード中に含まれていること
- (2) 本ソフトウェアを、ライブラリ形式など、他のソフトウェア開発に使用できる形で再配布する場合には、再配布に伴うドキュメント(利用者マニュアルなど)に、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること
- (3) 本ソフトウェアを、機器に組み込むなど、他のソフトウェア開発に 使用できない形で再配布する場合には、次のいずれかの条件を 満たすこと
 - (a) 再配布に伴うドキュメント(利用者マニュアルなど)に、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること
 - (b) 再配布の形態を、別に定める方法によって、TOPPERS プロジェクトに報告すること
- (4) 本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損害からも、上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを免責すること

これらのソフトウェアは、無保証で提供されているものである。上記著作権者およびTOPPERSプロジェクトは、本ソフトウェアに関して、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行わない。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わない。

【TOPPERS/JSP カーネルの概要】
TOPPERS/JSP カーネルは TOPPERS
プロジェクトで開発されたμITRON4.0 に
準拠したリアルタイムカーネルである。
JSP(Just Standard Profile)の名前が示す通り、μITRON4.0 仕様スタンダードプロファイル規定に従って実装されている。




マニュアルダウンロードについて

各操作マニュアルやツールおよびライブラリのソースコードは、次のサイトから入手することができます。

| BINUTILS, GCC-CORE, | GNU プロジェクト | http://www.gnu.org/ |
|---------------------|-------------------|---|
| GDB, GNU Make | Ring Server | http://www.ring.gr.jp/ |
| NEWLIB | Red Hat | http://sources.redhat.com/newlib/ または ftp://sources.redhat.com/pub/newlib/ |
| Cygwin | Red Hat | http://sources.redhat.com/cygwin/ または ftp://sources.redhat.com/pub/cygwin/ |
| | Ring Server | http://www.ring.gr.jp/ |
| JSP カーネル | Toppers | http://www.toppers.jp/ |
| μITRON4.0 仕様 | トロン協会 | http://www.assoc.tron.org/ |
| SH7727 | ルネサス エレクトロ ニクス | http://www.renesas.com/ 本製品 CD 収録ドキュメントも PDF にてハードウエラマニュアル 収録がございますが、最新情報はルネサス エレクトロニクス株式会社サイトにてご確認下さい。 |





※積層セラミックコンテンサ 0.1 μ F C1608JB1H104K 及び 4.7 μ F C1608JB1A475K、インダクタ SLF7055T-220M1R7-3PF 上記に値する部品(TDK)もしくは、同等品を使用しています

※未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用ください。

実装コネクタ

| | 名称 | 極数 | 実装コネクタ型名 | メーカ | 適合コネクタ | 備考 |
|-----|-----------------|-----|-----------------|--------|--|---------------------------------------|
| J1 | マイコン拡張バス | 100 | FX2-100P-1.27DS | ヒロセ | FX2-100S-1.27DSL | 弊社オプションボードインターフェース |
| J2 | H-UDI %1 | 14 | H310-014P | Conser | ルネサス エレクトロニクス製 E10A 用 MIL 規格準拠 2.54 ピッチ 2 列 | ボックスプラグストレート 使用時 SW4 ASEMOD 側へスライド |
| J3 | USB ファンクション | 6 | USB-B | Conser | USB シリーズ Bコネクタ | |
| J4 | USB ホスト | 6 | USB-A | Conser | USB シリーズ A コネクタ | |
| J5 | A/D D/A %1 | 16 | H310-016P | Conser | MIL 規格準拠 2.54 ピッチ 2 列 | |
| J6 | Ethernet | 8 | TM11R-5L-88 | ヒロセ | Ethernet ケーブル | |
| J7 | LCD インターフェース | 30 | H310-030P | Conser | MIL 規格準拠 2.54 ピッチ 2 列 | ボックスプラグストレート |
| J8 | AUD コネクタ出荷時未実装 | 36 | (DX10M-36S) | ヒロセ | ルネサス エレクトロニクス製 E10A 用 | 使用時 SW4 ASEMOD 側へスライド |
| J10 | RS232C-2 (SCI0) | 10 | H410-010P | Conser | MIL 規格準拠 2.54 ピッチ 2 列 | ボックスプラグアングル 使用時 J14 2-3 ショート |
| J13 | スルーホール | 4 | _ | _ | _ | 使用時 J14 1-2 側ショート |
| J15 | RS232C-1 (SCI2) | 10 | D310-009M | Conser | DSUB9P(RS232Cクロスケーブル) | |
| J17 | SIO | 10 | コネクタ未実装 | _ | MIL 規格準拠 2.54 ピッチ 2 列 | |
| J18 | DC 電源(5V) | 2 | W-P9102#51F | SMK | CLP2502-0101F(SMK) | |
| J19 | AFE インターフェース | 10 | コネクタ未実装 | _ | MIL 規格準拠 2.54 ピッチ 2 列 | |

※ J2・J5・J7・J10・J15 は MIL 規格準拠2.54 ピッチ2列のボックスプラグ切欠き中央 †つですので、適合コネクタとしましてはヒロセ・オムロン・沖電線等各社該当コネクタがご利用可能です※1 Conser 製もしくはオムロン製どちらかのコネクタが実装されています。オムロン製コネクタ型番:「XG4C**31」 ** の部分はピン数が入ります。





ジャンパ・スイッチについて

| J9 | CSO 選択 | 起動メモリの選択 オープン・・・Flash メモリ(出荷時)ショート★・・・EEPROM | | |
|-----|---------|---|--|--|
| J11 | RTC 切替 | RTC(U11 RS5C62 リコー)への IRO4 入力端子切替 | | |
| | | TMOUT 側ショート・・・U11_3 へ INTR 側ショート・・・U11_16 | | |
| J12 | *WEO 切替 | 常にオープン ※ショートすると Flash メモリが消去される可能性がありますの | | |
| | | で、必ずオープンでご利用下さい | | |
| | | | | |
| J14 | SIO0 切替 | 1-2側ショート···J13スルーホールへ 2-3側ショート★···J10 RS232Cへ | | |
| J16 | NLNK | ショート…U9_20 NLNK=Low | | |
| J22 | MD5 | エンディアン選択 ショート★…MD5=Low オープン…MD5=High | | |
| | | SH7727では、データ形式はリセット時のMD5 端子によってビッグエンディアンかリト | | |
| | | ルエンディアンのいずれかのバイト順を選択できます | | |
| | | ■MD5=Low ビッグエンディアンで動作 ■MD5=High リトルエンディアンで動作 | | |
| | | *…本製品はビッグエンディアンで動作させます | | |

[※]製品出荷時は★印の設定でジャンパプラグを設定しております。

| SW3 | マニュアルリ | マニュアルリセット | | | |
|-------|--------------|--|--|--|--|
| SW4 | ASEMOD 切替 | J2 H-UDI、J8 AUD 使用時 ASEMOD 側へスライド (スライド時 ASEMOD=Low) 製品出荷時:sw4 側にスライド | | | |
| SW5-1 | IOS0 | U9 LAN91C111-NE(smsc)の | | | |
| SW5-2 | IOS1 | 3~6番端子の設定 ON…Low MACアドレスは | | | |
| SW5-3 | IOS2 | | | | |
| SW5-4 | ENEEP | U18 AT93C46-10TI-2.7(ATMEL)に格納済み (通常は全て OFF で問題ありません) 製品出荷時:全て OFF 側 (数字側) | | | |

【SW5 の操作設定について】

操作の際は先の細、ピンセットなど(先端の鋭利なものは避けて下さい)で 操作方向に水平に滑らせるように操作して下さい。斜めに押し込む様な操作や 上から押し付ける方向に過大な荷重を加えますと、操作部の折損・変形などに よりスイッチ操作や本体の動作に支障をきたす場合があります。

Ethernet 状態確認 LED

| LED | 信号名 | 備考 |
|-----|-------|--|
| D2 | NLEDA | 10/100 Mbps Link を検出時、Full Duplex モード許可時、送信、受信パケット |
| D3 | | 発生時に点灯(デフォルトは 10Mbps, 100Mbps Link 検出の論理和) |

<u>クロックモードについて</u>

SH7727 のクロックモードは MD0・MD1・MD2 によって設定可能です。本ボードは各端子をモード 2 でボード上固定の処理となっております。

▼クロックモード 0=Low、1=High 詳細はルネサス エレクトロニクス SH7727 ハードウェアマニュアルのご内蔵発振回路の章をご参照下さい

| | | | | クロック入出力 | | PLL 回路2 | PLL 回路 1 | 分周器1 | 分周器 2 | CKI0 の |
|-----|-----|-----|-----|---------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| モード | MD2 | MD1 | MD0 | 供給源 | 出力 | ON/OFF | ON/OFF | の入力 | の入力 | 周波数 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | EXTAL | CKIO | ON 逓倍率:1 | ON | | | (EXTAL) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | EXTAL | CKIO | ON 逓倍率:4 | ON | PLL 回路 1 | PLL 回路 1 | (EXTAL)×4 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 水晶発振子 | СКІО | ON 逓倍率:4 | ON | の出力 | | (水晶)×4 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | CKIO | _ | OFF | ON | | | (CKIO) |

株式会社

[※] マイコン端子機能等、詳細は SH7727 ハードウェアマニュアルをご確認下さい



本キットご利用のステップについて

Step1 Cygwin・JSPカーネル等開発環境の構築

CYGWIN 環境でのクロス開発環境の構築について のインストール手順に従って、ご利用の PC へ Cygwin 及び GCC 等のクロスコンパイル環境、また TOPPERS JSP カーネルや TINET をセットアップします。

付属 CD 収録ファイルからインストールされる Cygwin は Windows 上での仮想的な LINUX 環境です。 コンパイラ GCC とライブラリ Newlib や BinUtils に、 またRTOS としては TOPPERS の JSP カーネルや TCP/IP プロトコルスタック TINETが併せてインストール可能なように収録されています。

SH7727 スタータキット収録 開発環境 TOPPERS JSP カーネル 1.4 TCP/IP プロトコルスタック TINET 1.1 Cygwin 1.5.5-1 JORA GCC 2.95.3 Newlib 環境 BinUtils 2.14

Step2 プログラムの準備とSTUB の活用

STUB として GDB が収録されています。ハイパーターミナル GDB を EEPROM へ置くことでユーザプログラムが全て SDRAM 上に展開する 内容で書き込まれます。


USBMOUSE 等収録のサンプルプログラムは参考ソースも含めて準備されていますので、ソース内記述をご参照戴き、適宜変更してコンパイル可能です。


出荷時内蔵ROMへ書込済み簡易モニタ monitor.mot は通信ソフトを介して、プログラムの EEPROM への転送が可能です。

Step3 モニタを使用した EEPROM への転送

GDB でのデバッグを終えてユーザプログラムを EEPROM へ書込み、動作確認 を行います。転送方法は GDB の転送と同様です。

※GDB は J15・クロスケーブルを使用して動作します





STUB の転送について

接続 PC COM ポート ←付属専用 RS232C ケーブル→ J10 RS232C ジャンパ・スイッチ J9・・・オープン J1 4・・・・RXD0 側にショート

HyperTerminal 設定

9600bps・データビット8・パリティなし・ストップビット1 フロー制御 Xon/Xof ご利用の COM ポートを選択します **※詳細股定**は、必要ありません

【転送方法】

PC でハイパーターミナルを起動し、monitor.mot を起動します

L1 Enter を入力、ハイパーターミナルのメニューからテキストファイルの送信を選択、

sh3-stub¥sh-stub.src を選択して開くをクリックすると送信が開始されます 転送終了後、J9 ショートのままボードへ電源を投入し、EEPROM から起動します



_{株式会社} 北斗電子

HSB7727ST コネクタ信号表

J1 CPU外部拡張(100P)

| | CPU外部拡張(1 | | |
|----------|-----------------------------|-----|------------------------------|
| NO. | 信号名 | NO. | 信号名 |
| 1 | GND | 51 | GND |
| 2 | GND | | GND |
| 3 | A23 | 53 | A22 |
| 4 | A21 | | A20 |
| | A19 | | A18 |
| | A17 | | A16 |
| 7 | A15 | | A14 |
| 8 | A13 | | A12 |
| 9 | A11 | | A10 |
| 10 | A9 | 60 | |
| 11 | | 61 | |
| 12 | A5 | 62 | |
| _ | A3 | 63 | |
| 14 | | 64 | |
| | GND | | GND |
| | GND | | GND |
| | D31 | | D30 |
| | D29 | | D28 |
| | D27 | | D26 |
| | D25 | | D24 |
| | D23 | | D22 |
| | D23 D21 | | D20 |
| 23 | D19 | | D18 |
| | D19 D17 | | D16 |
| | D15 | | D14 |
| | D13 | | D14 D12 |
| | D13 | | D10 |
| | D9 | 78 | |
| | D9 D7 | 79 | |
| | D5 | 80 | |
| 31 | D3 | | D2 |
| 32 | D1 | 82 | |
| 33 | GND | | D0 GND |
| 34 | GND | | GND |
| _ | DQMLL/*WE0 | | DQMLU/*WE1 |
| 36 | | | |
| | DQMUL/*WE2 *RD | 87 | DQMUU/*WE3 *CS1(*CS5) |
| 38 | *CS2(NC) | 88 | *CS3(NC) |
| 39 | | | |
| 40 | *CS4(CS4_0) *INT1(*IRQ1) | | *INT0(*IRQ0) *INT2(*IRQ2) |
| _ | *INT3(NC) | | *RES |
| | *WAIT | | NMI |
| | NC(*DREQ0) | | NC(DACK0) |
| | *MCHG | | *MBUSY1(*MBUSY) |
| | MSEL1 | | MSEL0 |
| | NC(PCCRES) | | +X (NC) |
| 47 | -X (NC) | 97 | SCK(CKIO2) |
| | VCC | 98 | VCC |
| | GND | | GND |
| | GND | | GND |
| <u> </u> | J-0. 112 | | J |

50 GND 12 H-HDI (14P)

| UZ | U_ODI (14P) | | |
|-----|-------------|-----|------|
| NO. | 信号名 | NO. | 信号名 |
| 1 | TCK | 8 | GND |
| 2 | GND | 9 | TMS |
| 3 | *TRST | 10 | GND |
| 4 | GND | 11 | TDI |
| 5 | TD0 | 12 | GND |
| 6 | GND | 13 | *RES |
| 7 | *ASEBRAKAKA | 14 | GND |

J3 USB (6P)

| NO. | 信号名 | NO. | 信号名 |
|-----|------|-----|-----|
| 1 | VBAS | 4 | GND |
| 2 | D- | 5 | NC |
| 3 | D+ | 6 | GND |

J4 HOST USB(6P)

| NO. | 信 号 名 | NO. | 信 号 名 |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1 | VBAS | 4 | GND |
| 2 | D- | 5 | NC |
| 3 | D+ | 6 | NC |

J5 A/D D/A (16P)

| NO. | 信号名 | NO. | 信 号 名 |
|-----|-----|-----|------------------|
| 1 | VCC | 9 | AN3 |
| 2 | GND | 10 | GND |
| 3 | DA0 | 11 | AN4 |
| 4 | GND | 12 | GND |
| 5 | DA1 | 13 | an5 |
| 6 | GND | 14 | +5V |
| 7 | AN2 | 15 | GND |
| 8 | GND | 16 | GND |

J6 Ethernet (8P)

| NO. | 信号名 | NO. | 信 号 名 |
|-----|------|-----|------------------|
| 1 | TXD+ | 5 | |
| 2 | TXD- | 6 | RXD- |
| 3 | RXD+ | 7 | |
| 4 | | 8 | |

J7 LCD I/F (30P)

| <u> </u> | - CO | <i>'</i> | | |
|----------|------------------|----------|--------|--|
| NO. | 信号名 | NO. | 信号名 | |
| 1 | GND | 16 | LCD13 | |
| 2 | GND | 17 | LCD14 | |
| 3 | LCD00 | 18 | LCD15 | |
| 4 | LCD01 | 19 | FLM | |
| 5 | LCD02 | 20 | M_DISP | |
| 6 | LCD03 | 21 | DON | |
| 7 | LCD04 | 22 | CL1 | |
| 8 | LCD05 | 23 | CL2 | |
| 9 | LCD06 | 24 | LCK | |
| 10 | LCD07 | 25 | VCC | |
| 11 | LCD08 | 26 | +5V | |
| 12 | LCD09 | 27 | VEPWC | |
| 13 | LCD10 | 28 | VCPWC | |
| 14 | LCD11 | 29 | GND | |
| 15 | LCD12 | 30 | GND | |
| 110 | 110 Decare (10D) | | | |

J10 RS232C-2 (10P)

| NO. | 信 号 名 | NO. | 信 号 名 |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1 | NC | 6 | DSR0 |
| 2 | NC | 7 | NC |
| 3 | TXD0 | 8 | NC |
| 4 | DTR0 | 9 | GND |
| 5 | RXD0(TTL J14) | 10 | NC |

J13 SIO_0 (4P)

| NO. | 信号名 | NO. | 信号名 |
|-----|------------|-----|------|
| 1 | TXD0 | 3 | SCK0 |
| 2 | RXD0 (J14) | 4 | GND |

J15 RS232C-1 (9P)

| | | , | |
|-----|---------------|-----|------------------|
| NO. | 信号名 | NO. | 信 号 名 |
| 1 | DCD(TTL J142) | 6 | DSR2(NC) |
| 2 | RXD2 | 7 | RTS2 |
| 3 | TXD2 | 8 | CTS2 |
| 4 | DTR2(NC) | 9 | RI(NC) |
| 5 | GND | | |

<注意事項>

- 各コネクタのピン配列及びコネクタ切り欠き位置はボード配置図にて必ずご確認下さい
- * は負論理です。 NC は未接続です。
- J2 H-UDI I/F のコネクタピン番号とルネサス エレクトロニクスのコネクタとピン番号の数 え方が異なりますので、ご注意下さい。

J8 AUD (36P)

| NO. | 信号名 | NO. | 信号名 |
|-----|------------------|-----|--------------|
| 1 | AUDCK(*PCCWAIT) | 19 | TMS |
| 2 | GND | 20 | GND |
| 3 | AUDATA0(*PCCCD1) | 21 | *TRST |
| 4 | GND | 22 | GND |
| 5 | AUDATA1(*PCCCD2) | 23 | TDI |
| 6 | GND | 24 | GND |
| 7 | AUDATA2(PCCBVD1) | 25 | TD0 |
| 8 | GND | 26 | GND |
| 9 | AUDATA3(PCCBVD2) | 27 | *ASEBRKAK |
| 10 | GND | 28 | GND |
| 11 | AUDSYNC(PCCRDY) | 29 | CK(NC) |
| 12 | GND | 30 | GND |
| 13 | AUDRST(NC) | 31 | *RES |
| 14 | GND | 32 | GND |
| 15 | AUDMD(NC) | 33 | GND |
| 16 | GND | 34 | GND |
| 17 | TCK | 35 | NC(*PCCWAIT) |
| 18 | GND | 36 | GND |

J17 SIO (10P)

| NO. | 信号名 | NO. | 信号名 |
|-----|---------|-----|---------|
| 1 | GND | 6 | SCK_SIO |
| 2 | GND | 7 | TXD_SIO |
| 3 | SIOSYNC | 8 | VCC |
| 4 | RXD_SIO | 9 | GND |
| 5 | SIOMCLK | 10 | GND |

J18 電源 (2P)

| NO. | 信 号 名 | NO. | 信号名 |
|-----|------------------|-----|-----|
| 1 | GND | 2 | +5V |

J19 AFE I/F (10P)


| NO. | 信号名 | NO. | 信号名 |
|-----|-----------|-----|-------------|
| 1 | GND | 6 | AFE_SCLK |
| 2 | afe_txout | 7 | *AFE_RLYCNT |
| 3 | AFE_HC1 | 8 | *AFE_RDET |
| 4 | AFE_RXIN | 9 | VCC |
| 5 | AFE_FS | 10 | GND |

1116 CE I/E (50D)


| U16 CF I/F (50P) | | | | | |
|------------------|------------------|-----|------------------|--|--|
| NO. | 信号名 | NO. | 信号名 | | |
| 1 | GND | 26 | *CD1(PCCCD1) | | |
| | D03 | 27 | | | |
| 3 | D04 | 28 | D12 | | |
| 4 | D05 | 29 | D13 | | |
| 5 | D06 | 30 | D14 | | |
| 6 | D07 | 31 | D15 | | |
| 7 | *CE1 | 32 | *CE2(*CE2B) | | |
| 8 | A10 | 33 | | | |
| 9 | *0E(*RD) | 34 | *IORD(*WE2) | | |
| 10 | A09 | 35 | *IORW(*WE3) | | |
| 11 | A08 | 36 | *WE(WE1) | | |
| 12 | A07 | 37 | *IREQ(*PCCRDY) | | |
| 13 | VCC | 38 | VCC | | |
| 14 | A06 | 39 | *CSEL(NC) | | |
| 15 | A05 | 40 | *VS2(*PCCVS2) | | |
| 16 | A04 | 41 | RESET(PCCRES) | | |
| 17 | A03 | 42 | *WAIT(*PCCWAIT) | | |
| 18 | A02 | 43 | *INPACK(NC) | | |
| 19 | A01 | 44 | *REG(*PCCREG) | | |
| 20 | A00 | 45 | *SPKR(PCCBVD2) | | |
| | D00 | 46 | *STSCHG(PCCBVD1) | | |
| 22 | D01 | 47 | D08 | | |
| 23 | D02 | 48 | D09 | | |
| | *IOIS10(*IOIS16) | 49 | D10 | | |
| 25 | *CD2(*PCCCD2) | 50 | GND | | |



寸法図



HSB7727ST イメージ図



弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。 マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。 弊社の製品は、予告無しに仕様および価格を変更する場合がありますので、御了承下さい。

弊社マイコンボートとスタータキットの添付 CD に収録されております開発環境と書き込みソフトウエアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の動作保証は致しかねます。御了承下さい。

本ボードのご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。

未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用ください。

